

Installation Instructions

Access 7 C5pin Illuminatum

Tehonsyöttö:
10.8...30 VDC 130 mA

KytKentä:

24VDC	Punainen
MAA	Musta
B (RS485 -).....	Pinkki
A (RS485 +).....	Vihreä
Download.....	Violetti
TxD_C.....	Ruskea

Lukijoiden sijoittaminen alle 10 cm etäisyydelle toisistaan (päällysten / vieretysten / selät vastakkain) tai lukijan asentaminen metallipinnalle saattaa lyhentää lukuetaisyyttä.

Asennettaessa kaksi lukijaa lähelle toisiaan suositellaan asennettavaksi metallilevy lukijoiden väliin.

Älä asenna voimakkaiden sähköhäiriölähteiden läheisyyteen.

Älä katkaise kaapelia alle 10 cm pituiseksi.

Näppäimistölinssin poistaminen ja lukijan puhdistaminen on suositeltavaa säännöllisin väliajoin.

Idesco Oy vakuuttaa täten, että Access 7 C5pin Illuminatum -lukija on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Power supply:
10.8...30 VDC 130 mA

Connection:

24VDC.....	Red
GND.....	Black
B (RS485 -).....	Pink
A (RS485 +).....	Green
Download.....	Violet
TxD_C.....	Brown

If readers are placed closer than 10 cm away from each other (vertically / horizontally / back-to-back) or if the reader is installed on metal the reading distance can be shorter.

When installing two readers within close distance from each other it is recommended to install a sheet metal plate between the readers.

Do not install close to sources of powerful electromagnetic disturbance.

Do not cut the cable shorter than 10 cm.

It is recommended to remove the keypad lense and to clean the device on a regular basis.

Hereby, Idesco Oy, declares that this Access 7 C5pin Illuminatum reader is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.

